

Палатка SibFisher 2,3x2,3 имеет форму куба, что позволяет рыбакам рационально использовать пространство. В ней удобно разместить все необходимое для комфортного пребывания. Палатка легко ставится в одиночку в любую погоду. Трехслойная конструкция обеспечивает максимальные теплоизоляционные свойства, что позволяет комфортно рыбачить в любую непогоду при правильном подборе средств отопления.

Палатка выполнена в светлых тонах и имеет светоотражающие элементы по периметру, что позволяет увидеть палатку в ночное время. На наружной юбке имеются места крепления ко льду.

Внутреннее расположение карманов и сеток позволит разместить все необходимые вещи, которые будут всегда под рукой. Наличие четырех окон позволит удобно расположить отопление палатки.

Характеристики:

Цвет: бежевый/синий

Размер по полу: 2300x2300 мм ($\pm 3\%$)

Высота по центру: 1900 мм ($\pm 3\%$)

Диаметр и материал прутка каркаса: стеклокомпозит, 10 мм

Материал хаба: полиамид, армированный стекловолокном

Внешний тент: Оксфорд 240 PU2000

Утеплитель: холлофайбер каландрированный 150гр/м2

Внутренний тент: Оксфорд 210 PU1000

Утепленная наружная юбка шириной 250 мм с местами крепления ко льду.

Внутренняя юбка ПВХ шириной 110 мм с местами крепления пола.

Четыре окна с прозрачными морозостойкими накладками закрывающиеся утепленной накладкой.

Два утепленных вентиляционных отверстия с клапаном размером 45x45 мм.

8 карманов и 2 потолочные сетки.

Палатка оснащена двумя входами с двухсторонним утеплением молнии и двумя двойными бегунками с пуллерами и оснащена системой проветривания.

Удобный фирменный чехол позволяет свободно уложить палатку после рыбалки благодаря своей конструкции: внутренняя утяжка, большая молния №10, вместительный внешний карман для растяжек и регулируемые ручки для удобной транспортировки.

Инструкция по установке:

1. Вынуть палатку из чехла.

2. При сильном ветре, в первую очередь, необходимо закрепить одну сторону палатки на растяжку.

3. По очереди раскрыть все стороны палатки. Начинать необходимо с крыши. Каждая сторона открывается без лишних усилий.

4. Закрепить палатку на все имеющиеся растяжки на льду и присыпать внешнюю юбку палатки снегом.

Замок входа должен открываться и закрываться без усилий.

Сборка:

1. Перед тем как сложить палатку, необходимо отвязать растяжки и освободить внешнюю юбку от снега и наледи.

2. Находясь снаружи надавить по очереди на середину каждой стороны палатки.

3. Сложить палатку, расправить и, аккуратно свернув, уложить в чехол.

ВНИМАНИЕ! Палатка раскрывается и складывается без лишних усилий.

Правила эксплуатации:

1. Не рекомендуется курить в палатке.

2. Не пользоваться открытым огнем внутри и в непосредственной близости от палатки.

4. Обязательно закреплять палатку на льду максимально возможным количеством растяжек.

5. При креплении палатки на льду распределять растяжки симметрично по всему периметру, что поможет избежать перекоса и чрезмерной нагрузки на молнию входной двери.

6. Не присыпать внешнюю юбку мокрым снегом, иначе ткань вмерзнет в лед.

7. Не допускать механических повреждений палатки.

Хранить сухую палатку в свернутом виде, упакованную в чехол.

Комплектация:

Палатка, чехол, штормовые растяжки с чехлами – 4шт, прозрачные морозостойкие накладки на окна,

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантия 12 месяцев.

Гарантия не распространяется на палатки с неисправностями не производственного характера, возникшими в результате нарушения правил эксплуатации и хранения.

Произведено ООО «ПКФ «Сибтермо», г. Омск

Претензии принимаются по тел. [8 800 250-93-50](tel:88002509350) или по адресу электронной почты sibtermo-omsk@mail.ru

